


## Métodos de instalación de pantalla




### A. Instalación Empotrado

1. Medir la distancia de los orificios en las tapas finales y marcar la ubicación de la pantalla donde se va a instalar el agujero previamente perforado.
2. Después de marcar el área y taladrar el agujero, inserte el tornillo adecuado en el orificio perforado y dejar aproximadamente 1/8 "de pulgada de la pared para montar la pantalla.
3. Monte su pantalla desde la cerradura situada en la parte trasera de la pantalla de extremo izquierdo y derecho.


**Nota: No retire las tapas de los extremos para montar la pantalla a la pared.**

**Remover tapas de los extremos, se eliminará la tensión del mecanismo de resorte interno.**



Nota: el hardware no está incluido en esta pantalla para la instalación. Para el montaje en pared de yeso, el yeso de anclajes y tornillos será suficiente para sostener el peso de esta pantalla. Para cualquier otro tipo de montaje en pared, consulte con su ferretería local para obtener el hardware adecuado.


### B. Instalación en el techo



tornillos en U incluidos con Manual, para colgar del techo con cadenas y ganchos (cadenas y ganchos no incluidos)

## Funcionamiento de la pantalla

1. Tirar de la pantalla hacia abajo de la cuerda de seguridad o desde el mango solamente en un ángulo de 90 grados. La pantalla está diseñada para bloquear a intervalos de 2 pulgadas. Para lograr esto, asegúrese de tirar hacia abajo y permitiendo la pantalla para llegar a bloquear en su lugar. No intente tirar de la pantalla hacia abajo por la superficie o tocar la pantalla, ya que podría dañar la pantalla y anular la garantía.
2. Para retraer la pantalla, basta con tirar de la pantalla hacia abajo más de 2 pulgadas con un movimiento rápido de la muñeca y guíelo hacia arriba en la caja sin soltar la manija.



Atención: Al cerrar, tire siempre de la pantalla hacia abajo en un ángulo de 90 grados y no lo suelte hasta que la pantalla está totalmente dentro de la carcasa. Si alguna vez la pantalla se siente atascado, tenga en cuenta que el mecanismo de la pantalla es nuevo y necesita ser ejecutado arriba / abajo varias veces para aflojar. Si esto sucede, con cuidado, con un poco de fuerza, tire hacia abajo de la pantalla para desbloquear el mecanismo.

Para más información o soporte técnico, visite [telonescolombia.com](http://telonescolombia.com)

## Guía del usuario en línea









Escribenos a: [ventas@telonescolombia.com](mailto:ventas@telonescolombia.com)  
Teléfono de Contacto: 3178388239 / 7131296

Síguenos en redes sociales:



En **Telones Colombia**, manejamos diferentes clases de pantallas de proyección en las dimensiones que necesite el usuario, brindamos nuestro servicio a nivel nacional, dándole a conocer a nuestros clientes una gran variedad de telones, soportes y bases para su hogar y/o empresa.

### Categorías de pantallas y soportes para video beam

-  Telones manuales para proyector
-  Telones eléctricos para proyector
-  Telones con base trípode para proyector
-  Telones de retroproyección
-  Telones tensados para proyector
-  Telones con formato 16:9 para proyector
-  Telones portables para proyector
-  Soportes para video proyector

Solicite ahora mismo su servicio de instalación y tu domicilio será completamente gratis. [Clic aquí.](#)